Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce store latéral. Celui-ci vous offre une protection contre le vent, contre le soleil lorsqu'il est bas et même contre les regards indiscrets des voisins. Il est donc idéal pour un jardin ou une terrasse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Store latéral avec caisson métallique
- Dispositif de verrouillage en aluminium
- 2 supports à fixer au mur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- NX-5211-675 : Store latéral, 180 × 300 cm, gris
- NX-5211-675 : Store latéral, 180 × 300 cm, écru

Matériel requis (non fourni)
Matériel de fixation avec vis adaptées au mur et au sol (8 vis de 8 mm de diamètre, et si besoin des chevilles).

Montage
Mesurez avec précision l'emplacement choisi pour le montage, afin de vous assurer que la place est suffisante : il vous faut un emplacement libre de 1,90 m de haut pour le caisson métallique, sur un support vertical. Cela peut être par exemple le mur d'un bâtiment, ou bien un poteau. Il vous faut également, à une distance de 3,00 m maximum, un habillage de sol rigide (un revêtement de sol ou une terrasse en bois sont des supports parfaits). Les dispositifs de verrouillage en alu doivent pouvoir y être fixés à la verticale.

- Maintenez les deux supports muraux à l'endroit du mur où le caisson en métal doit être fixé. Assurez-vous que les deux supports soient placés exactement l'un au-dessus de l'autre.
- Marquez les emplacements des trous à percer : utilisez les supports muraux comme gabarits. Marquez les trous de fixation à l'aide d'un crayon à papier.
- Utilisez un détecteur de métaux et de câbles électriques pour vérifier qu'à l'endroit choisi pour le montage ne se trouve aucun élément que vous pourriez endommager en perçant.
- Percez des trous adaptés à la taille des vis (et le cas échéant des chevilles) que vous utilisez.
- Vissez les supports muraux à la surface de montage. Les deux vis de support du caisson doivent être tournées du même côté.
- Accrochez le caisson métallique dans les supports muraux. Le dispositif de verrouillage de la poignée, qui lorsqu'il est ouvert est inséré dans le dispositif de verrouillage en alu, doit alors être orienté vers le bas.
- Accrochez une des deux barres en métal au dos du caisson en métal dans le support mural. Vissez fermement la barre en métal de l'autre côté à l'aide des deux vis à six pans creux du support.
- Sortez le store de son caisson métallique. Vérifiez que le point de fixation choisi pour l'autre extrémité est suffisamment proche.
- Marquez les emplacements des trous de fixation au sol pour le dispositif de verrouillage en alu.
- Fixez le dispositif de verrouillage en alu au sol, à l'aide de 4 vis. Ce faisant, prenez garde à n'endommager aucun câble ou autre élément se trouvant dans la surface de support.

Utilisation
Sortez le store latéral de son boîtier en le tirant par la poignée. Accrochez la barre de la poignée à la poignée avec le support, et avec le bord inférieur dans le verrouillage en alu. Le store doit alors s'enclencher de manière perceptible. Il ne doit pas pouvoir s'ouvrir simplement en le soulevant. Pour l'ouvrir, appuyez sur le verrouillage de la poignée et soulevez la barre de la poignée.

En cas de vent violent, enroulez le store. Enroulez-le également lorsque vous vous absentez et que du vent est attendu. Lors de la fermeture, veillez à ce que le panneau de tissu soit parfaitement droit et lisse, sans qu'il y ait de pli dans le caisson en métal. Si des plis se forment lors de l'enroulage, ressortez légèrement le panneau. Ne lâchez pas le store lors de l'enroulage. Il ne faut pas que la force des ressorts le fasse entrer trop rapidement dans le caisson en métal.

N'enroulez pas le store lorsqu'il est humide. En hiver, il est préférable de démonter le caisson en métal et de le stocker dans un emplacement couvert.

Nettoyage
Vous pouvez nettoyer le panneau en tissu du store latéral avec de l'eau, lorsqu'il est déroulé. Laissez-le sécher à l'air libre avant de l'enrouler.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
  Ils risquent de se pincer les mains et les doigts.
- Assurez-vous que l'extrémité du store est solidement accrochée dans le verrouillage en alu. Un retour incontrôlé du store peut éventuellement causer des blessures.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- En cas de vent supérieur à 30 km/h, fermez le produit. Fermez-le de manière suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas être ouvert par une légère brise.
- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de solvants pour nettoyer le produit.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Mai/2014 - EB//AR//AK
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne